


## PUERTA DE GARAJE CIERRE/APERTURA MODO MANUAL




- 1) Desconectar corriente
- 2) Tirar de cuerda para desenganche de puerta de la cadena tractora.
- 3) Retirar cadena tractora con la cuerda hasta el motor, dejando el carril libre para la puerta.

**PUERTA GARAJE EN MODO MANUAL**

## **RIESGOS Y PELIGROS**

**EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA PUEDE DERIVAR EN LOS SIGUIENTES DAÑOS, QUEDANDO TALES HECHOS BAJO LA PROPIA RESPONSABILIDAD DEL INFRACTOR**



## **SERVICIO TECNICO**

ASCENSORES  
**IN  
MA  
PE**

**C/ LAGUNA DEL MARQUESADO 14**  
**NAVE 13 28021 MADRID**  
**TEL 916691056**  
**24H: 902102465**